

# IQOS

10 SCHRITTE ZU EINEM NEUEN TABAKGENUSS

---

Rauchen ist tödlich



## IQOS CARE

Wir haben die Antwort  
auf Ihre Frage **0800-1114767\***



KOSTENLOSE SERVICEHOTLINE  
MIT CALL-BACK-SERVICE



KONTAKTIEREN SIE UNS AUF TWITTER  
UNTER #IQOS\_SUPPORT\_DE




KONTAKTIEREN SIE UNS AUF  
FACEBOOK UNTER IQOS CARE

\* TÄGLICH ZWISCHEN 9:00 UND 21:00 UHR FÜR SIE ERREICHBAR.


# DAS IQOS SYSTEM

Das IQOS System ist ausschließlich mit HEETS from MARLBORO Tobacco Sticks, hergestellt von Philip Morris Products S.A., zu verwenden.

## HOLDER



## POCKET CHARGER



### Funktionsweise der LED-Anzeige am Pocket Charger

- Pulsiert weiß: Akku wird geladen.
- Leuchtet weiß: Akku ist aufgeladen.
- Keine Anzeige: Gerät ist im Standby-Modus oder ausgeschaltet.
- Anzeige blinkt oder leuchtet rot: Fehlfunktion oder Defekt.

\* Aufgrund eines internationalen Produktstandards verfügt die neue Version des Geräts über eine Bluetooth-Funktion und ist daher mit einer Bluetooth-Taste ausgestattet. Für den deutschen Markt wird jedoch keine dazugehörige App angeboten, die diese Funktionalität unterstützt und mit der das IQOS Gerät verbunden werden könnte.

// SCHRITT 1

## HOLDER EINSETZEN

Öffnen Sie den Pocket Charger und setzen Sie den Holder so ein, dass die Kontakte nach unten zeigen und der IQOS Schriftzug nach vorne.



Holder im  
Pocket Charger-Schacht




## IQOS AUFLADEN

Um den Pocket Charger aufzuladen, schließen Sie ihn mit dem USB-Kabel an eine Steckdose an. Drücken Sie nun für 3 Sekunden die Power-Taste des Pocket Chargers, um das System einzuschalten.


### ⚠ ACHTUNG!

Bitte vor der ersten Verwendung aufladen, da es in einem entladenen Zustand angeliefert wird.



Die LEDs zeigen den Ladestatus des Pocket Chargers und Holders an.

Power-Taste 3 Sekunden gedrückt halten.



Die Aufladung des Holders ist abgeschlossen, wenn die obere LED konstant weiß leuchtet.

## // SCHRITT 3

### EINSETZEN DES TOBACCO STICKS

Öffnen Sie den Pocket Charger und nehmen Sie den Holder heraus. Setzen Sie den Tobacco Stick so ein, dass die silberne Linie mit der Öffnung des Holders abschließt.

#### ⚠ ACHTUNG!

Tobacco Stick mit der Tabakseite auf das Heizblatt im Holder schieben.



// SCHRITT 4

## HOLDER AKTIVIEREN

On-/Off-Taste gedrückt halten, bis die LED weiß pulsiert und eine Vibration spürbar ist. Die Vorwärmzeit beträgt 20 Sekunden.

Wenn die LED dauerhaft weiß leuchtet, können Sie Ihren Tobacco Stick ca. 6 Minuten oder 14 Züge lang genießen, je nachdem, was zuerst eintritt.



// SCHRITT 5

## HOLDER AUSSCHALTEN

Wenn die LED weiß blinkt und eine Vibration spürbar ist, haben Sie die letzten 30 Sekunden oder 2 Züge erreicht; der Holder schaltet sich danach automatisch ab.



Wenn die LED weiß blinkt und eine Vibration spürbar ist, haben Sie noch ca. 30 Sekunden oder 2 Züge, bis sich der Holder automatisch ausschaltet. Die Anwendung ist abgeschlossen und der Holder muss aufgeladen werden.



// SCHRITT 6

## ENTFERNEN DES TOBACCO STICKS

Ziehen Sie die Kappe vom Holder bis zum spürbaren Widerstand hoch und nehmen Sie den Tobacco Stick heraus, ohne ihn zu drehen.

### ⚠ ACHTUNG!

Wie Sie eventuelle Rückstände des Tobacco Sticks aus dem Holder entfernen, erfahren Sie in Schritt 8.



1

Kappe vorsichtig ziehen

2

Tobacco Stick entnehmen



⚠ WARNUNG!

Tobacco Stick nicht drehen,  
damit das Heizblatt nicht  
beschädigt wird.


// SCHRITT 7

## HOLDER AUFLADEN

Schließen Sie den Pocket Charger, um Ihren Holder aufzuladen. Wenn der Pocket Charger vollständig aufgeladen ist, kann der Holder bis zu 20-mal neu geladen werden.



Holder in  
Pocket Charger einsetzen



Rotes Licht könnte anzeigen,  
dass der Holder aufgeladen  
werden muss


## HINWEISE ZUR WARTUNG

Bitte reinigen Sie Ihren Holder regelmäßig mit dem zusätzlich gelieferten IQOS Cleaner und den IQOS Cleaning Sticks, damit Ihr Gerät einwandfrei funktioniert.


Nehmen Sie die Holder-Kappe ab. Öffnen Sie den IQOS Cleaner. Säubern Sie mit der kleinen Bürste das Innere der Kappe und mit der größeren Bürste den Korpus des Holders.

Wenn nötig, entfernen Sie Rückstände des Tobacco Sticks mit dem Reinigungshaken. Um Ihren Holder sehr gründlich zu reinigen, verwenden Sie nach dem Vorgang mit der Bürste die IQOS Cleaning Sticks.

### 4-Stufen-Reinigung mit dem IQOS Cleaner



### 4-Stufen-Reinigung mit dem IQOS Cleaning Stick




## RESET DES HOLDERS

Wenn die LED des Holders rot leuchtet, überprüfen Sie zunächst, ob Holder und Pocket Charger geladen sind.

Für den Reset setzen Sie den Holder in den Pocket Charger.

Drücken Sie nun gleichzeitig die Bluetooth-Taste und die Power-Taste des Pocket Chargers für ca. 2 Sekunden, bis alle LEDs kurz blinken.

Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.



// SCHRITT 10

## JETZT SIND SIE BEREIT, IQOS ZU GENIESSEN!

Ihre Freunde\* auch? Empfehlen Sie IQOS weiter und Ihr Freund erhält 15 € Rabatt auf sein IQOS Kit. Als Dank erhalten Sie ebenfalls ein Überraschungsgeschenk.

Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei unserem IQOS Care Team unter folgender Nummer: **0800 - 1114767**.

\* Nur erwachsene Raucher.



AUCH ERHÄLTlich AUF

**IQOS.COM**



- ALLE IQOS STORES
- WEITERE VERKAUFSKANÄLE  
(Z. B. REWE, EDEKA, SHELL,  
AUTOMATEN, KIOSK) IN IHRER NÄHE
- TUTORIALS ZUR ANWENDUNG

IQOS

---

Rauchen ist tödlich